



Kesto

# KESTO SAUMALAASTI

ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ  
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

- Оригинальная финская рецептура
- Экологически безопасная
- Для внутренних и наружных работ
- Длительное время работы 2-3 часа
- Сохраняет цвет, УФ-стойкие пигменты
- Гладкий и плотный шов
- Идеальна для дизайнерской плитки
- Не царапает поверхность
- Защита от плесени и грибка
- Водоотталкивающая и износостойкая



# KESTO SAUMALAASTI



## ЗАТИРКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Цветовая гамма - 15 цветов
- Форматы упаковки - 1 кг, 2 кг, 3 кг, 10 кг пластиковые емкости
- Оригинальная финская рецептура
- Экологически безопасная
- Для внутренних / наружных работ
- Длительное время работы 2-3 часа
- Сохраняет цвет, УФ-стойкие пигменты
- Гладкий и плотный шов
- Идеальна для дизайнерской плитки
- Не царапает поверхность
- Защита от плесени и грибка
- Водоотталкивающая и износостойкая

Цвет	№ цвета	Название
	10	белый
	11	природно-белый
	29	светло-бежевый
	28	песочный
	30	бежевый
	31	светло-коричневый
	32	темно-коричневый
	39	светлый-мрамор
	40	серый
	41	средне-серый
	42	сине-серый
	43	светло-серый
	44	темно-серый
	48	графитовый-серый
	50	черный

### ПРИМЕНЕНИЕ/НАНЕСЕНИЕ

Затирку швов можно начинать через 5 часов – 3 суток после укладки плиток в зависимости от крепежного раствора и основания. При заделке швов температура облицовываемой поверхности, раствора и плиток должна быть выше +5°C. Выключить обогрев пола приблизительно за 1 сутки до начала укладки плиток и заново включить можно приблизительно через 1 неделю после укладки плиток. Дать заделанным швам высохнуть не менее 1 суток до ввода в эксплуатацию помещения.

Затирку для швов засыпьте в ёмкость с заранее отмеренным количеством воды комнатной температуры +15 °С...+20 °С. Тщательно перемешайте до образования равномерной вязкой массы без видимого расслоения и комков. Обязательно оставьте массу отстояться на 10-15 мин, после чего еще раз перемешайте и приступайте к работе.



- Нанесите затирку резиновым шпателем по диагонали (под углом 45°) по облицовке, сильно прижимая.
- Примерно через 15-30 минут смойте влажной (не мокрой!) чистой губкой излишки раствора.
- Швы можно при необходимости уплотнить, например, шпателем для уплотнения швов (комплектация упаковки 1 и 3 кг).
- Стыки между стенами и полами, углы и сквозные отверстия уплотняются силиконом Kesto SILICONE.
- Для получения чистой поверхности лучше использовать малярный скотч.